

Οδηγίες χρήσης
SMARTWATCH
U8 Ultra
Μετάφραση στα ελληνικά

2. Επισκόπηση προϊόντος:



Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Περιστρεφόμενη κάμερα

Πλήκτρο λειτουργιών

Οθόνη AMOLED υπερύψηλής ευκρίνειας

3. Χειρισμός αφής:



Μαγνητικός φορτιστής

Σύρετε προς τα κάτω: γραμμή κατάστασης



Σύρετε προς τα δεξιά: τηλέφωνο

Σύρετε προς τα αριστερά: συντομεύσεις λειτουργιών

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη του καντράν για 3 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε την προεπισκόπηση αλλαγής καντράν.

▲Στιγμιότυπο οθόνης: Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα το κουμπί λειτουργίας και το πλήκτρο λειτουργιών για 2 δευτερόλεπτα, για λήψη στιγμιότυπου της τρέχουσας οθόνης.

4. Λήψη εφαρμογής και σύνδεση

4.1
Μέθοδος 1: Από το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή «HiSportPro».
Μέθοδος 2: Σαρώστε το QR code για λήψη της εφαρμογής. Θα το βρείτε επίσης στη λειτουργία «QR Code» στο μενού του ρολογιού.

Απαιτήσεις συστήματος: Android 5.0 ή νεότερο / iOS 12.0 ή νεότερο.

4.2 Εγγραφή και σύνδεση
Εγγραφή νέου χρήστη και είσοδος
Μετά τη λήψη, οι νέοι χρήστες συνήθως χρειάζεται πρώτα να εγγραφούν. Επιλέξτε εγγραφή και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για δημιουργία λογαριασμού και σύνδεση.

5. Βασικές λειτουργίες

α. Κλήσεις: Υποστηρίζει πραγματοποίηση κλήσεων με κάρτα SIM, καταγραφή κλήσεων, επαφές και άλλες λειτουργίες.
β. Καρδιακοί παλμοί: Φορέστε σωστά το ρολόι και ανοίξτε τη λειτουργία για μέτρηση των παλμών σας. Η τιμή συγχρονίζεται με την εφαρμογή, όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο.
γ. Οξυγόνο αίματος: Φορέστε σωστά το ρολόι και ανοίξτε τη λειτουργία για μέτρηση του οξυγόνου αίματος. Η τιμή συγχρονίζεται με την εφαρμογή, όταν υπάρχει σύνδεση.
δ. Βήματα: Δείτε τα ημερήσια βήματα, τις θερμίδες που καταναλώθηκαν και την απόσταση βάδισης. Κάθε βράδυ στις 00:00 αποθηκεύονται τα δεδομένα της ημέρας και οι μετρητές μηδενίζονται. Σύρετε προς τα επάνω για να ανοίξετε τις επιλογές και να ορίσετε τις προτιμήσεις σας.
ε. Παρακολούθηση ύπνου: Από τις 22:00 έως τις 08:00 της επόμενης ημέρας καταγράφονται η διάρκεια και η ποιότητα του ύπνου, ώστε να προσαρμόζετε καλύτερα το πρόγραμμά σας. Στην οθόνη ύπνου, σύρετε προς τα επάνω για τις σχετικές επιλογές.
στ. Κατάστημα εφαρμογών: Κατεβάστε τις εφαρμογές που προτιμάτε.
ζ. Ρυθμίσεις εμφάνισης: Επιλέξτε θέμα, στυλ, εφέ καντράν και ταπετσαρία.
η. Ρυθμίσεις: Δείτε τις γενικές ρυθμίσεις και τις πληροφορίες συστήματος του ρολογιού.
θ. Κατάστημα καντράν: Ανοίξτε το κατάστημα και επιλέξτε το καντράν που σας αρέσει.
Εξερευνήστε και χρησιμοποιήστε τις υπόλοιπες διαθέσιμες λειτουργίες.

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

6.1 Το ρολόι δεν ενεργοποιείται: Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, φορτίστε το με το καλώδιο φόρτισης.
6.2 Το ρολόι δεν φορτίζει κανονικά: Ελέγξτε ότι οι επαφές φόρτισης ακουμπούν σωστά στο ρολόι και ότι ο φορτιστής λειτουργεί. Αν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος φόρτισης πριν εμφανιστεί η ένδειξη.
6.3 Το ρολόι καταγράφει τη σωματική δραστηριότητα με ηλεκτρονικούς αισθητήρες καταναλωτικής χρήσης. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αποκλίσεις· αξιολογείτε τις ενδείξεις αναλόγως.
6.4 Ορισμένα προβλήματα λογισμικού κατά τη λειτουργία μπορούν να διορθωθούν με επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
6.5 Δεν εμφανίζεται σήμα μετά την τοποθέτηση της κάρτας SIM στο ρολόι;

(1) Ελέγξτε αν η κάρτα SIM συνδέεται στο δίκτυο και αν υποστηρίζει δεδομένα κινητής και ειδοποιήσεις κλήσεων.
(2) Πριν τοποθετήσετε την κάρτα, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι απενεργοποιημένο. Τοποθετήστε πρώτα την κάρτα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το.
(3) Ελέγξτε αν το ρολόι εμφανίζει ένδειξη ανάγνωσης της κάρτας. Αν δεν εμφανίζεται, απενεργοποιήστε το, τοποθετήστε ξανά την κάρτα και ενεργοποιήστε το. Αν η κάρτα αναγνωρίζεται, ελέγξτε το υπόλοιπο ή τον λογαριασμό της σύνδεσης, τα δεδομένα και τις σχετικές ρυθμίσεις. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για αποστολή της συσκευής για έλεγχο.

6.6 Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις;
Ελέγξτε αν η κάρτα SIM πληροί τις προδιαγραφές του ρολογιού και υποστηρίζει τα τοπικά δίκτυα, αν η σύνδεση είναι ενεργή και χωρίς οφειλές, αν η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά, αν έχει ρυθμιστεί η λίστα επιτρεπόμενων αριθμών και αν ο αριθμός έχει ενεργοποιηθεί. Αν χρειάζεται αποθήκευση σύντομου αριθμού στις επαφές, ελέγξτε αν ο αριθμός της εισερχόμενης κλήσης έχει αποθηκευτεί σωστά.

6.7 Κακή ποιότητα κλήσης;
Το σήμα του δικτύου μπορεί να είναι ασθενές. Επίσης, αν το ρολόι και το τηλέφωνο βρίσκονται πολύ κοντά, μπορεί να προκαλούνται παρεμβολές.

7. Περιγραφή εγγύησης

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα ποιότητας λόγω κατασκευής, υλικών, σχεδιασμού ή άλλης αιτίας κατά την κανονική χρήση, η μητρική πλακέτα καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Η μπαταρία και ο φορτιστής καλύπτονται από εγγύηση έξι μηνών.

1. Δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση οι ακόλουθες βλάβες που οφείλονται στον χρήστη:
(1) Ζημιές από μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση ή τροποποίηση του ρολογιού.
(2) Ζημιές από τυχαία πτώση κατά τη χρήση.
(3) Ζημιές από ανθρώπινο παράγοντα, αμέλεια τρίτων ή κακή χρήση, όπως εισροή νερού στη συσκευή, χτυπήματα, ρωγμές, γρατζουνιές και ζημιές σε περιφερειακά εξαρτήματα.
2. Για αίτημα δωρεάν κάλυψης, προσκομίστε την κάρτα εγγύησης με την ημερομηνία αγοράς και τη σφραγίδα του καταστήματος.
3. Για όλες τις λειτουργίες του προϊόντος υπερισχύει η πραγματική συσκευή.

Ημερομηνία αγοράς:	**Υπογραφή πελάτη:**
Κωδικός IMEI:	**Υπογραφή πωλητή:**
Κατάστημα αγοράς:	**Σφραγίδα καταστήματος:**

